



# Nintendo Switch 2 AC adapter

Vahelduvvooluadapter • Kintamosios srovės adapteris •  
Mainstrāvas adapteris

[0925] FXA-BEE-A-ASS-BALTIC-WWW1

ENGLISH

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of this document is available at <https://www.nintendo.com/eu/docs> (This service may not be available in some countries.)

## Health and Safety Information

Please read and observe the health and safety information. Failure to do so could result in injury or damage. Adults should supervise the use of this product by children. Retain this information for future reference.

### WARNING – Electrical Safety

- Use the AC adapter (NGN-01) and the USB-C® charging cable (BEE-011) to charge the Nintendo Switch™ 2 console and its accessories.
- Connect the product to the correct voltage (AC 100 ~ 240V).
- Do not use voltage transformers or plugs that deliver reduced amounts of electricity.
- The AC adapter should be plugged into a nearby, easily accessible socket.
- The product is for indoor use only.
- When using the AC adapter with devices such as power strips, only use Class II devices that are approved for use in your country.
- Do not expose the product to fire, microwaves, direct sunlight, high or extremely low temperatures.
- Do not let the product come into contact with liquid and do not use it with wet or oily hands. Do not use or store in humid locations. If liquid gets inside, stop using and contact Nintendo Customer Support.
- Do not expose the AC adapter to excessive force and do not pull or twist the cable too tightly.
- Do not touch connectors with your fingers or metal objects.
- Do not touch the product or connected devices during a thunderstorm.
- If you hear a strange noise, see smoke or smell something strange, unplug the AC adapter from the socket and contact Nintendo Customer Support.
- Do not disassemble or try to repair the product. If the product is damaged, stop using it and contact Nintendo Customer Support. Do not touch damaged areas. Avoid contact with any leaking fluid.

### WARNING – General

- Keep this product and packaging materials away from young children and pets. Packaging items may be accidentally ingested.
- When plugging the AC adapter in, make sure that the cable does not cause a tripping hazard.

### CAREFUL USAGE

- Please note that the operating temperature for this product is between 5°C and 35°C.
- Do not place anything on top of the AC adapter cable.
- Pay attention to the load capacity of the circuit when choosing where to plug the product in.
- When the product will not be in use for longer periods of time, remove it from the socket to prevent damage due to overvoltage.
- If the product becomes dirty, unplug it and wipe it with a soft, dry cloth. Avoid using thinner or other solvents.

## Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

## Disposal of this Product

Do not dispose of this product in household waste. For details see <https://www.nintendo.com/eu/docs>

### EESTI

Nintendo võib aeg-ajalt muuta tehospetsifikaati ja ajakohastada seda teavet. Selle dokumendi uusim versioon on kättesaadav aadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs> (see teenus ei pruugi mõnes riigis kättesaadav olla).

## Tervise- ja ohutusteave

Lugege tervise- ja ohutusteavet ja järgige seda. Eiramine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi. Lapse peavad toodet kasutama täiskasvanute järelevalve all. Hoidke see teabeleht edaspidiseks kasutamiseks alles.

### HOIATUS – elektriohutus

- Nintendo Switch 2 konsooli ja selle liseseadmete laadimiseks kasutage vahelduvvooluadapterit (NGN-01) ja USB-C-laadimiskaablit (BEE-011).
- Ühendage toode õige pingega (vahelduvvool 100–240 V).
- Ärge kasutage pingemuundureid ega pistikuid, mis annavad vähendatud määral elektrit.
- Vahelduvvooluadapter tuleb ühendada lähedal asuvasse ja kergesti ligipääsetavasse pistikupesasse.
- Toode on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Kui kasutate vahelduvvooluadapterit näiteks koos pikendusjuhtmega, siis kasutage ainult teie asukohariigis heaks kiidetud II klassi seadmeid.
- Toode ei tohi kokku puutuda tule, mikrolainete, otsese päikesevalguse, kõrge või väga madala temperatuuriga.
- Ärge laske sellel tootel vedelikuga kokku puutuda ning ärge kasutage seda märgade või ravivate kättega. Ärge kasutage ega hoidke seda niiske kohas. Vedeliku sisse sattumisel lõpetage kasutamine ja võtke ühendust klienditoeiga Nintendo Customer Support.
- Ärge avaldage vahelduvvooluadapterile liigset jõudu ega tõmmake või väänake kaablit liiga tugevasti.
- Ärge puudutage konnktoreid sõrmede või metalliesemetega.
- Ärge puudutage äikesetormi ajal toodet või ühendatud seadmeid.
- Imeliku müra kuulmisel, suitsu nägemisel või kummalise lõhna tundmisel tõmmake vahelduvvooluadapter pistikupesast välja ja võtke ühendust klienditoeiga Nintendo Customer Support.
- Ärge võtke toodet lahti ega üritage seda parandada. Kui toode on kahjustada saanud, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust klienditoeiga Nintendo Customer Support. Ärge puudutage kahjustatud piirkondi. Vältige kokkupuudet mis tahes lekiva vedelikuga.

### HOIATUS – üldine

- Hoidke see toode ja pakkematerjalid väikestest lastest ja lemmikloomadest eemal. Pakendites olevaid esemeid võib kogemata alla neelata.
- Vahelduvvooluadapteri pistikupesasse ühendades veenduge, et kaabel ei põhjusta komistamist.

### ETTEVAATLIK KASUTAMINE

- Pidage meeles, et selle toote töötemperatuur on vahemikus 5–35 °C.
- Ärge asetage midagi vahelduvvooluadapteri kaabli peale.
- Toote ühenduskoha valimisel pöörake tähelepanu vooluahela koormusvõimele.
- Kui te ei kasuta toodet pikemat aega, eemaldage see pistikupesast, et vältida ülepingselt tingitud kahjustusi.
- Ühendage määrdunud toode vooluvõrgust lahti ja puhkige seda pehme kuiva lapiga. Vältige vedeldi või muude lahustite kasutamist.

## Klienditugi Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

## Selle toote kõrvaldamine

Ärge visake seda toodet olmejäätmete hulka. Üksikasjaliku teabe kohta vt <https://www.nintendo.com/eu/docs>.

### LIETUVIŲ

„Nintendo“ gali keisti gaminio specifikacijas ir kartais atnaujinti šią informaciją. Naujausią šio dokumento versiją galima rasti adresu <https://www.nintendo.com/eu/docs> (kai kuriose šalyse ši paslauga gali būti neprieinama).

## Sveikatos ir saugos informacija

Perskaitykite ir laikykitės sveikatos ir saugos informacijos. Jei to nepadarysite, galite susižeisti arba patirti žalą. Suaugusieji turėtų prižiūrėti šį gaminį naudojančius vaikus. Išsaugokite šią informaciją atečiai.

### ⚠️ IŠPĖJIMAS – elektros sauga

- Naudokite kintamosios srovės adapterį (NGN-01) ir USB-C įkrovimo kabelį (BEE-011) „Nintendo Switch 2“ konsolei ir jos priedams įkrauti.
- Prijunkite gaminį prie tinkamos įtampos (100–240 V kintamosios srovės).
- Nenaudokite įtampos transformatorių arba kištukų, kurie tiekia mažesnį elektros energijos kiekį.
- Kintamosios srovės adapterį reikia įjungti į netoliese esantį lengvai prieinamą kištukinį lizdą.
- Gaminys skirtas naudoti tik patalpoje.
- Naudodami kintamosios srovės adapterį su tokiais prietaisais kaip maitinimo juostos, naudokite tik II klasės Jūsų šalyje patvirtintus prietaisus.
- Saugokite gaminį nuo ugnies, mikrobangų, tiesioginių saulės spindulių, aukštos ir žemos temperatūros poveikio.
- Saugokite, kad ant gaminio nepatektų skysčių ir nenaudokite jo drėgnomis arba riebiomis rankomis. Nenaudokite ir nelaikykite drėgnos patalpos. Jei į gaminį pateko skysčio, jo nebenaudokite ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“.
- Nespauskite kintamosios srovės adapterio per didelę jėgą, per stipriai netepkite ir nesukite laido.
- Nelieskite jungčių pirštais ar metaliniais daiktais.
- Per perkūniją nelieskite gaminio ar prijungtų įrenginių.
- Išgirdę keistą garsą, pastebėję dūmus ar neįprastą kvapą, išjunkite kintamosios srovės adapterį iš kištuko ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“.
- Neardykite ir nebandykite taisyti gaminio. Jei gaminys pažeistas, jo nebenaudokite ir kreipkitės į „Nintendo Customer Support“. Nelieskite pažeistų vietų. Venkite sąlyčio su ištekejusiu skysčiu.

### ⚠️ IŠPĖJIMAS – bendrosios nuostatos

- Saugokite šį gaminį ir pakuotės medžiagas nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų. Pakuotės dalis galima atsitiktinai praryti.
- Jungdami kintamosios srovės adapterį įsitikinkite, kad už kabelio neužkliūsite ir nenukrisite.

### ATSARGUS NAUDOJIMAS

- Atkreipkite dėmesį, kad šio gaminio darbo temperatūra yra 5–35 °C.
- Nieko nedėkite ant kintamosios srovės adapterio kabelio.
- Rinkdamiesi, kur prijungti gaminį, atkreipkite dėmesį į grandinės apkrovą.
- Ilgiau nenaudodami gaminio, išjunkite jį iš elektros tinklo, kad išvengtumėte pažeidimų dėl viršįtampių.
- Jei gaminys nešvarus, išjunkite jį iš elektros tinklo ir nuvalykite minkšta sausa šluoste. Nenaudokite skiediklių ir kitų tirpiklių.

## „Nintendo Customer Support“

<https://support.nintendo.com>

## Gaminio šalinimas

Neišmeskite šio gaminio į buitines atliekas. Išsamesnės informacijos ieškokite <https://www.nintendo.com/eu/docs>

### LATVISKI

Nintendo laiku pa laikam var mainīt izstrādājumu specifikācijas un atjaunināt šo informāciju. Šī dokumenta jaunākā versija ir pieejama vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs> (dažās valstīs šīs pakalpojums var nebūt pieejams.)

## Veselības un drošības informācija

Izlasiet un ievērojiet veselības un drošības informāciju. Ja to neizdarīsiet, pastāv traumu un kaitējuma iespēja. Pieaugušajiem jāuzrauga bērni šī izstrādājuma izmantošanas laikā. Saglabājiēt šo informāciju turpmākai atsaucēi.

### ⚠️ BRĪDINĀJUMS – elektrodrošība

- Izmantojiet mainstrāvas adapteri (NGN-01) un USB-C uzlādes kabeli (BEE-011), lai uzlādētu konsoli *Nintendo Switch 2* un tās piederumus.
- Pievienojiet izstrādājumu pareizajam spriegumam (AC 100 ~ 240 V).
- Neizmantojiet sprieguma transformatorus vai kontaktšķas, kas nodrošina samazinātu elektroenerģijas daudzumu.
- Mainstrāvas adapteris jāiesprauž tuvumā esošā, viegli pieejamā kontaktligzdā.
- Izstrādājums ir paredzēts lietošanai tikai telpās.
- Ja mainstrāvas adapteri izmantojat kopā ar tādām ierīcēm kā elektriski pagarinātāji, izmantojiet tikai II klases ierīces, kas ir apstiprinātas lietošanai jūsu valstī.
- Netuviniet izstrādājumu ugunij, nelieciet to mikroviļņu krāsnī un nepakļaujiet tiešiem saules stariem, augstai vai ļoti zemei temperatūrai.
- Neļaujiet izstrādājumam nonākt saskarē ar šķidrumu un neaizīeciet to ar slapjām vai taukainām rokām. Nelietojiet un neglabājiēt to mitrā vietā. Ja šķidrums iekļūst korpusā, pārtrauciet to lietot un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku attiecībā uz mainstrāvas adapteri un pārāk cieši nesavēlciet vai nesavērpjiet kabeli.
- Nepieskarieties savienotājiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
- Pirkona negaisa laikā nepieskarieties izstrādājumam vai pievienotajām ierīcēm.
- Ja dzirdat neparastu troksni, redzat dūmus vai sajūtat kādu neparastu smaku, atvienojiet mainstrāvas adapteri no kontaktligzdas un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*.
- Neizjauciet izstrādājumu un nemēģiniet to remontēt. Ja izstrādājums ir bojāts, pārtrauciet tā lietošanu un sazinieties ar *Nintendo Customer Support*. Nepieskarieties bojātajām vietām. Izvairieties no saskarses ar noplūdušu šķidrumu.

### ⚠️ BRĪDINĀJUMS – vispārīgi

- Uzglabājiēt šo izstrādājumu un iepakojuma materiālus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Iepakojuma priekšmetus var nejausi norīt.
- Spraužot mainstrāvas adapteri kontaktligzdā, pārliecinieties, ka kabelis nerada pakļūšanas risku.

### UZMANĪGA IZMANTOŠANA

- Nemiet vērā, ka šī izstrādājuma darba temperatūra ir no 5 °C līdz 35 °C.
- Nenovietojiet priekšmetus uz mainstrāvas adaptera kabēļa.
- Izvēloties vietu, kur pieslēgt ierīci, pievērsiet uzmanību ķēdes slodzei.
- Ja izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, izņemiet to no kontaktligzdas, lai novērstu bojājumus pārsprieguma dēļ.
- Ja izstrādājums ir netīrs, atvienojiet to no tīkla un noslaukiet ar mikstu, sausu drānu. Neizmantojiet atšaiditāju vai citus šķīdinātājus.

## Nintendo Customer Support

<https://support.nintendo.com>

## Šī izstrādājuma utilizēšana

Neizmetiet šo izstrādājumu sadzīves atkritumos. Sīkāka informācija atrodama vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs>

| Ecodesign Information • Ēkodisaini teave • Ekoloģinio projektavimo informacija • Ekodizaina informācija                                                                                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercial registration number of EU authorised representative<br>ELI volitatud esindāja āreģistri number<br>ES įgaliotojo atstovo komercinės registracijos numeris<br>ES pilnvarotā pārstāvja komercregistrācijas numurs | HRB Nr. 135709                                                                                         |
| Model identifier • Modeli tāhīs • Modelio identifikacijos numeris • Modeļa identifikators                                                                                                                                 | NGN-01(EU)                                                                                             |
| Input voltage • Sisendpinge • Įėjimo įtampa • Ieejas spriegums                                                                                                                                                            | AC 100 – 240V                                                                                          |
| Input AC frequency • Sisendvahelduvvoolu sagedus • Įėjimo kintamosios srovės dažnis • Ieejas maiņstrāvas frekvence                                                                                                        | 50/60Hz                                                                                                |
| Output (voltage/current/power) • Vāļjund (pinge/vool/võimsus) • Išėjimo (įtampa / srovė / galia) • Izvade (spriegums / strāva / jauda)*                                                                                   | DC 5.0V / 3.0A / 15.0W<br>DC 9.0V / 3.0A / 27.0W<br>DC 15.0V / 3.0A / 45.0W<br>DC 20.0V / 3.0A / 60.0W |
| Average active efficiency • Tööseisundi keskmine energiatõhusustegur • Vidutinis aktyvusis efektyvumas • Vidējā aktīvā efektivitāte                                                                                       | 81.4%                                                                                                  |
| Efficiency at low load (10%) • Enerģiatõhusustegur väikesel koormusel (10%) • Efektyvumas esant mažai apkrovai (10%) • Efektivitāte pie zemas slodzes (10%)                                                               | 76.9%                                                                                                  |
| No-load power consumption • koormamata seisundis • Energijās suvartojimas be apkrovos • Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā                                                                                              | 0.10W                                                                                                  |

\*The AC adapter (NGN-01(EU)) has four types of DC output power, and the output voltage is automatically changed depending on the connected device. • Vahelduvvooluadapter (NGN-01(EU)) on nelja tüüpi alalisvoolu väljundvõimsusega ja väljundpinge muutub automaatselt vastavalt ühendatud seadmele. • Kintamosios srovės adapteryje (NGN-01(EU)) yra keturių tipų nuolatinės srovės išėjimo maitinimas, o išėjimo įtampa automatiškai keičiasi atsižvelgiant į prijungtą įrenginį. • Maiņstrāvas adapterim (NGN-01(EU)) ir četru veidu līdzstrāvas izvades jauda, un izvades spriegums tiek automātiski mainīts atkarībā no pievienotās ierīces.

For explanation of the symbols and markings used on this product, see <https://www.nintendo.com/eu/docs>  
Selle toote sümbolite ja märgistuste selgitused leiate aadressil <https://www.nintendo.com/eu/docs>.

Ant šio gaminio naudojamų simbolių ir ženklų paaiškinimus žr. <https://www.nintendo.com/eu/docs>  
Uz šī izstrādājuma izmantoto simbolu un marķējumu skaidrojumus skatiet vietnē <https://www.nintendo.com/eu/docs>



**Manufacturer:**  
Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan  
**EU authorised representative & importer:**  
Nintendo of Europe SE, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

**MODEL NO. :** NGN-01(EU), BEE-011

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

© Nintendo  
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.